

ヒラキ ギヤケース

安心の日本製

タイプ A・B・C・D・E・F・G



刈払機のギヤケースって交換できるんです!

各種メーカー対応 交換用ギヤケース



ギヤケース

刈払機

最後まで差し込む

注意事項

刈払機側にある回り止めネジ穴に関わらず本商品を最後まで差し込んで下さい。
また穴の位置が合わない場合には取り付けの為に穴加工が必要となります。

※取り付け上の加工・変形に関する刈払機の保障は致しません。ご了承下さい。



ギヤヘッド
替刃固定はナット固定



シャフト固定部

適合にあったギヤケースをお買い求め下さい。

お手持ちの刈払機への適合確認方法

- ①ギヤヘッドの固定用ボルトと回り止めボルトを外し、ギヤヘッドから竿を抜いてください。
- ②竿の外径と伝導軸の径・形状を確認してください。

国内外のほとんどの形式に対応!

タイプ	(a) アウターパイプ外径 (mm)	(b) ドライブシャフト形状			
		外径 (mm)	歯数	歯形	形状
Aタイプ	24	6	10	スプライン	
Bタイプ	24	7	7	スプライン	
Cタイプ	24	7	13	セレーション	
Dタイプ	25	7	7	スプライン	
Eタイプ	26	7	7	スプライン	
Fタイプ	26	8	9	スプライン	
Gタイプ	24	5.2	—	スクエア	

パイプ用アダプター

竿の外径 (a)	φ24mm・φ25mm・φ26mmのいずれか										
伝導軸 (b)	外径6mm 歯数10	外径7mm 歯数7	外径7mm 歯数13	外径7mm 歯数7	外径7mm 歯数7	外径8mm 歯数9	外径5.2mm スクエア				
適合タイプ	A	B	C	D	E	F	G	*互換性のあるサイズの規格品には取り付けできません。ご了承ください。			

- | | | | | | |
|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| ギヤケースAタイプ [®] | No.5670007660 | ギヤケースDタイプ [®] | No.5670010000 | ギヤケースFタイプ [®] | No.5670010000 |
| ギヤケースBタイプ [®] | No.5670007660 | ギヤケースEタイプ [®] | No.5670010000 | ギヤケースGタイプ [®] | No.5670010000 |
| ギヤケースCタイプ [®] | No.5670007660 | | | | |

農機具Ⅱ